

# IC50/IC46 用チップリセッター YXD968 取扱説明書


## EPSON IC50 / IC46 用チップリセッター

### 【商品】

リセッター（ガイド付） 1 個

取扱説明書 1 枚

インク交換サインの出た残量無しとなっているインクカートリッジの IC チップのデータを新品の状態に書き換える為のチップリセッターです。



リセットしたいカートリッジの IC チップ部分をリセッターの端子に合わせて押し当てます。



赤いランプが点灯し、チカチカと点灯します。

※正しい位置にチップとリセッター端子が接触していないとランプが付きません。

ずれている場合は、取り外し可能なガイドの位置を調整して、再度お試しください。



ランプが赤から緑のランプに変わったらリセット完了です。

プリンターにセットし、残量表示を確認ください。

※緑のランプが薄い点灯の場合、リセッターの電池が消耗している可能性があります。